



## **FLOTTEUR 10M**

**Grâce à l'interrupteur de niveau, vous pourrez lancer la mise en fonctionnement et l'arrêt de votre pompe. Ce flotteur avec un câble de 10 mètres détecte le niveau d'eau et il sert aussi d'alarme lorsque le système manque d'eau.**

### **Fonction vidange :**

**Quand le flotteur est en position haute, le contact est alors fermé. Ainsi, la pompe est en marche. Si le flotteur est en position basse, cela signifie que la pompe est à l'arrêt car le contact est ouvert.**

### **Fonction remplissage :**

**Quand le flotteur est en position haute, le contact est alors ouvert. Ainsi, la pompe s'éteint. Si le flotteur est en position basse, cela signifie que la pompe se met en marche puisque le contact est fermé.**

